

BUȘTENI REMORCI

Remorci pentru transportul de lemn, atât pe teren dificil, cât și pe drumuri asfaltate.



COMPONENTE		TIPURI DE OȚEL
Lonjeron longitudinal (grilaj)		Strenx® 700 și 960 5–8 mm
Lonjeron longitudinal (flanșă)		Strenx® 700 și 960 6–12 mm
Traversă șasiu		Strenx® 700 și 960 4–8 mm Profile tubulare 3-8 mm
Ansamblu bolt șa		Strenx® 700 și 960 6–12 mm
Antiîmpănare spate		Strenx® 700 și 960 3–5 mm
Țeavă și pat		Strenx® 700 și 960 3–8 mm